① Обзор iSteady Q



Загрузите приложение Hohem Joy, зарегистрируйтесь и выполните вход

(Это приложение поддерживает отслеживание лица, управление жестами, замедленную съемку в движении и моментальный режим)



Отсканируйте QR-код, чтобы перейти к странице скачивания

Найдите приложение Hohem Jov в App Store или Google Play.

- * Приложение Hohem Joy поддерживается системами iOS 10.0 или выше и Android 6.0 или выше.
- * Дополнительные обучающие видеоролики по использованию изделия можно найти на главной странице приложения.

3 Установка телефона

① Разложите монопода



З Балансировка телефона



② Установка телефона




Раскройте держатель телефона и поверните сторону с логотипом Hohem влево.

Затем поверните камеру телефона влево, вставьте телефон в нижнюю часть держателя и оттяните верхнюю часть держателя, чтобы зафиксировать телефон.



- * Стедикам не будет работать надлежащим образом, если телефон не установлен.
 - * Убедитесь, что телефон опирается на резиновую прокладку и удерживается зажимами посередине, иначе стедикам будет вибрировать или отключится автоматически
- 4 Включение питания: нажмите кнопку питания и удерживайте ее 3 секунды





Включите пульт дистанционного управления

Нажмите **кнопку** питания.

* После включения пульт дистанционного управления автоматически подключается к стедикаму.

Если пульт дистанционного управления не работает должным образом, выполните следующие действия для его повторного сопряжения с устройством:

① Включите стабилизатор iSteady Q. Затем нажмите кнопку питания 7 раз подряд для входа в режим сопряжения со смартфоном. Во время сопряжения индикатор рабочего режима попеременно мигает желтым и зеленым цветом.

 $\ 2$ Затем включите пульт ДУ.Сопряжение завершается примерно через 1 секунду, и индикатор режима iSteady Q горит зеленым.



5 Подключите iSteady Q к телефону по Bluetooth в приложении

① Включите iSteady O



② Включите Bluetooth на телефоне (Не нужно искать устройство)



③ Следуйте подсказкам в верхней части главной страницы приложения Hohem Joy и нажмите кнопку «Подключить» Затем подключите устройство с префиксом ISQ- в приложении Hohem Joy. Постоянный зеленый цвет индикатора рабочего режима означает, что стабилизатор сопряжен со смартфоном.



* Чтобы отменить подключение по Bluetooth, нажмите кнопку питания стедикама 9 раз.



6 Ручное использование

Когда следует использовать фиксатор держателя телефона?

Держатель телефона iSteady Q может неограниченно вращаться в пределах 360°. Вы можете зафиксировать держатель телефона, чтобы использовать это устройство в качестве селфи-монопода, когда включен режим

низкого энергопотребления.

Раздвижной монопод



* Найдите положение паза на задней стороне держателя телефона. Заблокируйте привод таким образом, чтобы штифт вошел в паз. Привод будет заблокирован. а держатель не будет вращаться.

Использование на столе



①
Раскройте трипод и
поставьте его на стол



(2) Вручную поверните держатель на 90° вдоль косого среза штанги



Поверните держатель телефона таким образом, чтобы он располагался параллельно поверхности стола



Раскройте держатель телефона



(5) Вставьте телефон в держатель



Зажмите телефон посередине



* Чтобы использовать функцию отслеживания в диапазоне 360°, переключите iSteady Q в режим использования на столе, запустите приложение Hohem Joy, нажмите кнопку питания iSteady Q и обеспечьте подключение по каналу Bluetooth. Приложение Hohem Joy поддерживает отслеживание лица, управление жестами, замедленную съемку в движении и моментальный режим.

8 Однократное нажатие кнопки спуска затвора: съемка фото/видео



Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что подключение по Bluetooth успешно выполнено.



Двукратное нажатие:

переключение между режимами фото и видео

Трехкратное нажатие:

переключение передней/задней камеры

(доступно только в приложении)

Однократное нажатие: переключение между портретным и альбомным режимом

Двукратное нажатие: повторное центрирование стедикама

Пятикратное нажатие: автоматическая калибровка

(Выполняйте калибровку на плоской поверхности, когда стедикам не расположен горизонтально и не дрейфует. После запуска калибровки раздастся звуковой сигнал. Не перемещайте стедикам, пока калибровка не будет завершена и вы не услышите еще один звуковой сигнал.)



Длительное нажатие (5 с): выключение питания стедикама

Трехкратное нажатие: автоматическое вращение (300° — автозахват/360° — вращение по горизонтали)







Длительное нажатие кнопок влево/вправо:

управление вращением стедикама

Двукратное нажатие кнопок влево/вправо:

быстрое вращение на 90° против часовой стрелки/ по часовой стрелке



Длительное нажатие кнопок вверх/вниз:

увеличение/уменьшение изображения (Доступно только в приложении Hohem Joy для некоторых камер смартфонов)



Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что подключение по Bluetooth успешно выполнено.

Кнопка М: переключение рабочих режимов



Однократное нажатие: Режим блокировки (режим по умолчанию)

* Когда ручка вращается вдоль вала двигателя, телефон не следует за двигателем, и индикатор рабочего режима iSteady O горит зеленым.

Двукратное нажатие: Режим слежения POV (субъективная съемка)

* Когда ручка вращается вдоль вала двигателя, телефон медленно следует за двигателем, а индикатор рабочего режима iSteady Q однократно мигает зеленым.



Фиксатор привода:

* Привод будет отключен. В этом режиме вы можете использовать устройство в качестве обычного селфи-монопада.

12 Дополнительные функции кнопки питания



Однократное нажатие: Переключение между режимами блокировки/слежения POV (Режим блокировки используется по умолчанию)

Двукратное нажатие: повторное центрирование стедикама

Трехкратное нажатие: автоматическое вращение (300° — автозахват/360° — вращение по горизонтали)


Пятикратное нажатие: автоматическая калибровка (Выполняйте калибровку на плоской поверхности, когда стедикам не расположен горизонтально и не дрейфует. После запуска калибровки раздастся звуковой сигнал. Не перемещайте стедикам, пока калибровка не будет завершена и вы не услышите еще один звуковой сигнал.)

Семикратное нажатие: сопряжение с пультом дистанционного управления

Девятикратное нажатие: отмена сопряжения с телефоном по Bluetooth



Информация о световых индикаторах



Индикатор заряда батареи

Постоянно горит: уровень заряда батареи/ зарядка завершена

Однократное мигание: зарядка (Мигание только одного сегмента предупреждает о критической разрядке батареи)

Индикатор рабочего режима

Постоянно светится зеленым цветом: режим блокировки

Мигает зеленым цветом: режим слежения POV (субъективная съемка)

Мигает желтым цветом: реакция на нажатие кнопок пульта ДУ

Постоянно светится желтым цветом: режим низкого энергопотребления (привод iSteady Q не работает, но пульт дистанционного управления все еще подключен)



Технические характеристики

М	одель	iSteady Q
М	acca	195 г
	азмеры в сложенном остоянии	140 х 54 х 36 мм
М	атериал	Полиамид, полихлоропрен и АБС-пласти
Б	атарея	460 мА-ч
B	ремя непрерывной аботы от батареи	5 часа
М	еханический диапазон	* Панорамирование: 360°/крен: 360°
Д	иапазон управления	* Панорамирование: 360°/крен: 360°
	овместимые елефоны	Масса: ≤ 280 г толщина: ≤ 11 мм

RU 16

ширина: 55-100 мм

Гарантийный талон

Имя пользователя:	функцичилили в прудукте в течение семи (7) календарных дней с момента получения продукте в продукте в продукте в течение семи (7) календарных дней с момента получения продукта. Убедитесь, что товар и упажовка не повреждены, и мы предложим замену продукта после подтверждения, что проблемы продукта не связаны с искусственным повреждением.
Контактный номер телефона:	
Адрес:	Гарантия действительна при условии обычного использования
	3. При условии обычного использования лействует

- Дата приобретения: Серийный номер:
- Причина отказа:
- Отметки о сервисном обслуживании:

 Гарантия действительна при условии объячного использования.
 При условии объячного использования действует 1-годичная гарантия и право на течение всего срока эксплуатации (гарантия не распространяется на любае неполадки, вызванные несчастными случаями, механическими попрождениями, самостоятельной разборкой использованием.

 Клиенты имеют право на замену продукта в случае брака или

 Сохраните этот гарантийный талон и предъявляйте его при каждом обращении за гарантийным обслуживанием.

CALL CENTER -Toll Free

UNITED STATES: +1(888)9658512 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

UNITED KINGDOM: +44(0)808 2737578 Mon-Fri: 2:00PM-10:00PM(GMT+0)

CANADA: +1(855)758-8939 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

BRAZIL: +55 (0)800 5911897 Mon-Fri: 10:00AM-6:00PM(GMT -3)

Contact us

Website: www.hohem.com

Manufacturer: Hohem Technology Co., Ltd

Connect us at Facebook

Email: service@hohem.com

----@HohemTechOfficial----